

Plynový gril na kuřata

série G

Model

G-12/15P

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

INSTALACE PŘÍSTROJE

Instalace a zprovoznění grilu na kuřata smí být provedeno pouze odborníkem.

- 1) Přístroj připojit k plynu a k síťovému napájení na jaké je nastaven.
VŠECHNY ÚDAJE JSOU UVEDENY NA TYPOVÉM ŠTÍTKU NA ZADNÍ STRANĚ GRILU.
- 2) Gril musí mít bezpodmínečně dobré zemnicí vedení.
- 3) Zapnutí převodových motorů
Stisknout vypínač převodových motorů k náběhu otáčení jehel.
- 4) Jestliže je gril na kuřata používán s tekutým plynem, musí být u vstupu plynu umístěn redukční ventil o minimálním průtoku plynu 2,5/3 kg/h a o tlaku od 30 do 50 milibarů.
- 5) Přípojka plynu mezi přístrojem a plynovou sítí musí být provedena pokud možno pomocí třídílného propojovacího kusu (k usnadnění eventuálního odmontování).
Přípojka plynu je 1/2" M (UNI 339-66) (DIN 2999).
U každého přístroje u vstupu plynu vložit snadno přístupný uzavírací ventil.

vypínač osvětlení

převodového motoru

vypínač

piezozapálení

tlačítko

ventilový kohoutek

Zapálení

- 1) Otáčecí knoflík ventilového kohoutku musí být v poloze PILOT (viz str. 3)
- 2) Otáčecí knoflík ventilového kohoutku držet stisknutý a současně stisknout tlačítko piezozapalovače k zapálení.

Důležité

Při instalaci nebo při výměně plynových trysek k nastavení zapalovače držet několik minut stisknutý otáčecí knoflík ventilového kohoutku v poloze PILOT, aby mohl z trubic unikat vzduch.

Nastavení zapalovače na tři druhy plynu

Hořák zabudovaný ve grilu na kuřata funguje se třemi druhy plynu. Výměna trysek není nutná, neboť tyto musí být nastaveny pouze šroubovákem na jednom šroubu uvnitř schránky zapalovače. Zapalovač je výrobcem nastaven na požadovaný plyn.

Jestliže je nutné nastavení zapalovače, je třeba postupovat následovně:

1. Sejmout víko zapalovače pozice 1.
2. Šroubovákem působit na šroub uvnitř schránky zapalovače jak je zobrazeno na obrázku v pozici 2.
TEKUTÝ PLYN: šroub uzavřen nebo
zpoloviny uzavřen
ZEMNÍ NEBO SVÍTIPLYN: šroub otáčet proti směru
hodinových ručiček až se
dotkne plamen termočláneku, pozice 3.
3. Opět nasadit víko zapalovače a zcela uzavřít.

br. 1

víko zapalovače

schránka zapalovače

regulace vzduchu

termočlánek
šroubovák

Nastavení grilu na kuřata

1) Zapálení hořáku

K zapálení hořáku otočit otáčecím knoflíkem ventilového kohoutku do polohy "MAXIMUM".

2) Nastavení "MAXIMUM" přívodu plynu

- otáčecí knoflík otočit do polohy "MAXIMUM"
- vytáhnout otáčecí knoflík ventilového kohoutku a působit na šroub pozice 1
- k REDUKCI přívodu otáčet šroubem ve směru hodinových ručiček
- ke ZVÝŠENÍ přívodu otáčet šroubem proti směru hodinových ručiček.

3) Nastavení "MINIMUM" přívodu plynu

- otáčecí knoflík otočit do polohy "MINIMUM"
- vytáhnout otáčecí knoflík ventilového kohoutku a působit na šroub pozice 2
- k REDUKCI přívodu otáčet šroubem ve směru hodinových ručiček
- ke ZVÝŠENÍ přívodu otáčet šroubem proti směru hodinových ručiček.

stop
maximum

poloha zapalovače
minimum

Ventilový kohoutek

Výměna plynových trysek

Při připojení přístroje na jiný druh plynu než na jaký byl přístroj nastaven (podle údajů uvedených na typovém štítku) musí být vyměněna PLYNOVÁ TRYSKA HOŘÁKU:

- odšroubovat upevňovací šroub pozice 1;
- sejmut regulační kroužek vzduchu pozice 2;
- vyjmout trysku pozice 3, viz obr. 2 a vsadit trysku vhodnou pro příslušný druh plynu;
- kroužek opět nasadit a dotáhnout odpovídajícím upevňovacím šroubem (kroužek nastavit podle množství vzduchu).

Nastavení vzduchu

PRO TEKUTÝ PLYN:	kroužek pozice 2 musí být zcela otevřen
PRO ZEMNÍ PLYN:	kroužek pozice 2 musí být zpoloviny zavřen
PRO SVÍTIPLYN:	kroužek pozice 2 musí být téměř zcela zavřen

Poznámka

Pro dosažení nejlepšího provozu hořáku je důležité, aby byla použita vhodná tryska pro používaný druh plynu a aby byl řádně nastaven vzduch.

Pozor

Jestliže je barva plamene hořáku "ŽLUTÁ", není řádně nastaven vzduch.

pozice 1

obr. 1

pozice 2

pozice 3

obr. 2

Všeobecné pokyny

Při vyjímání a vsazování jehel do grilu na kuřata by měl být přístroj vypnut.

- vyjmout jehly "C"
- kuřata nasunout na jehly "C"
- kuřata upevnit připravenými svorkami "D" a "E"
 - D = středová svorka
 - E = krajová svorka

Poznámka

Doba pečení se mění podle hmotnosti a jakosti kuřat.

Příklad: doba pečení kuřat o hmotnosti cca 1 kg se pohybuje mezi 60 a 75 minutami.

Údržba

Nerezové části nesmí být čištěny drsnými čistícími prostředky. Armatůry, spínací knoflíky, vypínače a skleněné tabule musí být čištěny měkkým vlhkým hadříkem.

Je doporučeno, nádobu zachytávající tuk vyprázdnit a vyčistit po každém procesu pečení.

Pozor

- 1) Skleněné tabule nikdy neomývat studenou nebo vlažnou vodou když jsou tyto teplé (nebezpečí prasknutí). Skleněné tabule jsou snadno vyjmutelné k jednoduchému čištění.
- 2) Přístroj na grilování kuřat nikdy neomývat proudem vody, aby nedošlo k vniknutí vody do elektrických částí.
- 3) Před jakýmkoliv zásahem do přístroje zkontrolujte, zda je VYPNUTÝ hlavní vypínač elektrického zařízení.

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost, pokud nebyly přísně dodržovány směrnice uvedené v tomto návodu.