
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



**Lapače hmyzu nerez
30.5 l a 30.6 l**

POKYNY

1. Tento návod obsahuje pokyny k montáži, k bezpečnosti, k provozu a k údržbě lapačů hmyzu. Návod si pečlivě přečtěte a uschovejte ho prosím.
2. Před použitím zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. V opačném případě se ihned obraťte na Vašeho dodavatele, který Vám poškozené díly vymění za originální díly.
3. Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda se shodují elektrické hodnoty na štítku s rozvodnou sítí. Pokud tomu tak není, tak přístroj nepoužívejte.
4. Tyto přístroje jsou vyráběny k lapání létajícího hmyzu a smějí být používány pouze k tomuto účelu. Jakékoliv jiné použití je nebezpečné. Přístroj se smí používat pouze ve vnitřních prostorách budov. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neodborným nebo nerozumným používáním přístrojů.
5. Pokud již nebudete přístroj používat, vytáhněte zástrčku ze sítě a přístroj uložte do originálního balení. Přístroj chraňte před dětmi.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Při používání elektrických přístrojů je třeba dbát na následující bezpečnostní opatření:

- nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama
- zástrčku nevytahujte ze sítě za kabel
- přístroj chraňte před dětmi a nepoučenými osobami
- přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavého nebo explozivního materiálu
- přístroj pověste na zeď na řetízek
- přístroj zasuněte do zásuvky 230 V / 50 Hz a stiskněte vypínač 0-1.

Při zanedbání jmenovaných opatření nemůže již být zajištěna bezpečnost přístroje, výrobce za toto v žádném případě neodpovídá.

ÚDRŽBA

Při jakémkoliv způsobu údržby a výměně zářivky nebo starteru byste se měli ujistit, že přístroj není připojen na síť. Při odstraňování usazenin ze dna nádoby je třeba nádobu vyháknout nebo vytáhnout. K čištění nepoužívejte žádné hořlavé látky jako jsou alkohol, benzín atd. Aby byl zajištěn bezvadný chod přístroje, musí být pravidelně (jedenkrát za měsíc) čištěna mřížka suchým štětcem. Přístroj nikdy neponořujte do vody.



DŮLEŽITÉ !

Aby se předešlo nebezpečnému přehřátí, musí být zcela rozvinut napájecí kabel. Při poškození nebo chybném provozu se obraťte přímo na technickou servisní službu a nechte přístroj zkontrolovat.



UPOZORNĚNÍ !

- přístroj nepoužívejte v přírodě !
- pozor v přístroji je vysoké napětí !
- při čištění a údržbě vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Při poruše přístroje zkontrolujte na zadní straně pojistku 1A, poté kontaktujte servis

TECHNICKÉ ÚDAJE



Model	30.5 I	30.6 I
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Výkon lampy	2 x 15 W	2 x 15 W
Hodnota elektrického výboje	2,2 kV	2,2 kV
Stavěno pro prostor	cca 100 m ²	cca 125 m ²
Rozměry v mm	485 x 132 x 392	485 x 165 x 392
Hmotnost v kg	8,5	9